


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HP6170-3	Накладка корпуса	1	15	HP6171-15	Корзина	1
2	HP6170-4	Накладка выключателя	1	16	HP6170-37	Колпак колеса	2
3	HP6170-2	Передняя часть корпуса	1	17	208017017	Втулка колеса	2
4	HP6170-1	Передняя часть рукоятки	1	18	HP6170-35	Колесо	2
5	HP6170-44	Задняя часть рукоятки	1	19	HP6170-29	Суппорт крепления двигателя	1
6	C8108	Струйная трубка	1	20	HP2130-28	Патрубок для подключения шланга	1
7	C8109	Пистолет	1	21	208011176	Насос	1
8	208004068	Игла для чистки струйной трубки	1	22	HP6170-12	Задняя часть корпуса конденсатора	1
9	HP6170-47	Шланг бачка для шампуня	1	23	HP6170-11	Конденсатор 40 мкф	1
10	C8104	Шланг напорный	1	24	HP6170-9	Передняя часть корпуса конденсатора	1
11	HP6170-45	Пробка бака для шампуня	1	25	HP6170-7	Выключатель	1
12	HP6170-46	Бачок для шампуня	1	26	HP6170-33	Нижняя часть корпуса	1
13	HP6140-32	Кронштейн для шланга	2	27	C8115	Фильтр тонкой очистки	1
14	HP6170-34	Задняя часть корпуса	1				



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	208011181	Электродвигатель	1	35	208038009	Уплотнительное кольцо 13,5x1,8	3
2	208004391	Косая шайба 8,1°	1	36	208038007	Корпус клапана	6
3	208004015	Подшипник упорный 51107А	1	37	208038034	Пружина клапана	6
4	217008039	Болт М8х20	1	38	208038006	Поршень клапана	6
5	НР6171-5	Штуцер шланга для шампуня, комплект	1	39	208038005	Седло поршня клапана	3
6	208001025	Штуцер шланга для шампуня	1	40	208001032	Уплотнительное кольцо 9,5x1,8	3
7	208001068	Уплотнительное кольцо 8x1,5	1	41	2017008004	Болт М6х65	4
8	208001023	Шарик D5 мм	1	42	НР5210-42	Впускной клапан комплект	3
9	208001022	Пружина	1	43	208038013	Уплотнительное кольцо 10,6x1,8	6

10	208001024	Уплотнительное кольцо 4x1,5	1	44	238038014	Седло поршня клапана	3
11	208035007	Уплотнительное кольцо 6,5x1,8	1	45	108910119	Инжектор комплект	1
12	208001020	Уплотнительное кольцо 8,4x1,8	1	46	208001016	Уплотнительное кольцо 9x1,8 мм	1
13	208001019	Корпус клапана	1	47	208003034	Корпус клапана	1
14	HP5210-14	Поршень комплект	3	48	208002035	Уплотнительное кольцо 12x2	1
15	208002027	Стопор поршня	3	49	208002037	Поршень клапана	1
16	208001004	Поршень	3	50	208002034	Шайба	1
17	208002026	Пружина поршня	3	51	208002033	Пружина	1
18	208038018	Уплотнительное кольцо 70x2 мм	1	52	208002032	Шайба	1
19	208038012	Корпус насоса сторона поршней	1	53	208002031	Уплотнительное кольцо 5,6x1,8 мм	1
20	208038015	Уплотнительное кольцо 19x1,8	1	54	208002030	Уплотнительное кольцо 19x2,65 мм	1
21	HP6140-72	Входной фитинг	1	55	208002154	Корпус-гайка клапана	1
22	HP5210-22	Перепускной клапан комплект	1	56	HP5190-50	Клапан выключателя клапанного блока	1
23	208002008	Прокладка	1	57	HP6171-57	Выключатель клапанного блока	1
24	208038038	Пружина	1	58	204008027	Винт 2,9x9,5	4
25	208038037	Корпус клапана	1	59	208059058	Правая половина корпуса микровыключателя	1
26	208059013	Уплотнительное кольцо 2,8x1,8 мм	1	60	208002039	Микровыключатель	1
27	208003030	Уплотнительное кольцо 11x2 мм	1	61	208002042	Пружина	1
28	208002023	Манжета высокого давления 12x20x5x7 мм	3	62	208002041	Толкатель микровыключателя	1
29	208035029	Корпус манжеты высокого давления	3	63	208059059	Левая половина корпуса	1
30	208035033	Уплотнительное кольцо 20x2 мм	3	64	208011050	Выходной фитинг	1
31	208002015	Сальник поршня 11,5x20,8x5,1	3	65	208003012	Уплотнительное кольцо 10x2,65	2
32	208038004	Корпус насоса сторона клапанов	1	66	208011049	Фильтр патрубка	1
33	208038010	Заглушка клапана	3	68	208004013	Крыльчатка двигателя	1
34	HP6140-65	Выпускной клапан комплект	3				